




## Modulöversikt - Benstöd




AX100 – Benstöd Typ BS \*




AX100 – Benstöd för banor i 2 nivåer




AX100 – Benstöd, hydrauliskt ställbart




AX100 – Benstöd, fällbart till grind Typ BSF \*




AX100 – Benstöd med hjul




AX100 – Låsanordning för transportör på hjul



FR100 – Instyrning flyttbar rullbana



FR100 – Instyrning flyttbar rullbana med låsaxel




AX100 - Vägkonsol



AX100 Rostfritt - Benstöd










KE500 - Benstöd



PA1500 – Benstöd Typ BS \*

\* Datablad finns

## Modulöversikt - Benstöd



\* Datablad finns