




## Modulöversikt - Pushrar




AX100 – Pusher, sidmonterad




AX100 – Pusher, överliggande, pneumatisk




AX100 – Pusher, överliggande, elektrisk




AX100 – Pusher, underliggande, pneumatisk



AX100 – Pusher, ändmonterad, pneumatisk




AX100 – Pusher, underliggande medbringarväxel




AX100 – Pusher, överliggande, motorpusher




AX100 – Pusherplåt med lucka. Till överliggande motorpusher




KE100 – Pusher, ändmonterad hydraulisk



KE100 – Pusher, ändmonterad elektrisk















AX100 Rostfritt – Pusher, rejectpusher



AX100 - Pusher, underliggande, pneumatisk

\* Datablad finns

## Modulöversikt - Pushrar



\* Datablad finns